

Percutane sondes - button

Freka® Button & Accessoires

Basic

Artikel - 7751612	Freka® Belly Button Basic CH12 1,0 cm
Artikel - 7751613	Freka® Belly Button Basic CH12 1,5 cm
Artikel - 7751614	Freka® Belly Button Basic CH12 2,0 cm
Artikel - 7751615	Freka® Belly Button Basic CH12 2,5 cm
Artikel - 7751616	Freka® Belly Button Basic CH12 3,0 cm
Artikel - 7751617	Freka® Belly Button Basic CH12 3,5 cm
Artikel - 7751618	Freka® Belly Button Basic CH12 4,0 cm
Artikel - 7751619	Freka® Belly Button Basic CH12 4,5 cm
Artikel - 7751620	Freka® Belly Button Basic CH12 5,0 cm
Artikel - 7751622	Freka® Belly Button Basic CH14 1,0 cm
Artikel - 7751623	Freka® Belly Button Basic CH14 1,5 cm
Artikel - 7751624	Freka® Belly Button Basic CH14 2,0 cm
Artikel - 7751625	Freka® Belly Button Basic CH14 2,5 cm
Artikel - 7751626	Freka® Belly Button Basic CH14 3,0 cm
Artikel - 7751627	Freka® Belly Button Basic CH14 3,5 cm
Artikel - 7751628	Freka® Belly Button Basic CH14 4,0 cm
Artikel - 7751629	Freka® Belly Button Basic CH14 4,5 cm
Artikel - 7751630	Freka® Belly Button Basic CH14 5,0 cm
Artikel - 7751632	Freka® Belly Button Basic CH16 1,0 cm
Artikel - 7751633	Freka® Belly Button Basic CH16 1,5 cm
Artikel - 7751634	Freka® Belly Button Basic CH16 2,0 cm
Artikel - 7751635	Freka® Belly Button Basic CH16 2,5 cm
Artikel - 7751636	Freka® Belly Button Basic CH16 3,0 cm
Artikel - 7751637	Freka® Belly Button Basic CH16 3,5 cm
Artikel - 7751638	Freka® Belly Button Basic CH16 4,0 cm
Artikel - 7751639	Freka® Belly Button Basic CH16 4,5 cm
Artikel - 7751640	Freka® Belly Button Basic CH16 5,0 cm
Artikel - 7751642	Freka® Belly Button Basic CH18 1,0 cm
Artikel - 7751643	Freka® Belly Button Basic CH18 1,5 cm
Artikel - 7751644	Freka® Belly Button Basic CH18 2,0 cm
Artikel - 7751645	Freka® Belly Button Basic CH18 2,5 cm
Artikel - 7751646	Freka® Belly Button Basic CH18 3,0 cm
Artikel - 7751647	Freka® Belly Button Basic CH18 3,5 cm
Artikel - 7751648	Freka® Belly Button Basic CH18 4,0 cm
Artikel - 7751649	Freka® Belly Button Basic CH18 4,5 cm
Artikel - 7751650	Freka® Belly Button Basic CH18 5,0 cm
Artikel - 7751652	Freka® Belly Button Basic CH20 1,0 cm
Artikel - 7751653	Freka® Belly Button Basic CH20 1,5 cm
Artikel - 7751654	Freka® Belly Button Basic CH20 2,0 cm
Artikel - 7751655	Freka® Belly Button Basic CH20 2,5 cm
Artikel - 7751656	Freka® Belly Button Basic CH20 3,0 cm
Artikel - 7751657	Freka® Belly Button Basic CH20 3,5 cm
Artikel - 7751658	Freka® Belly Button Basic CH20 4,0 cm
Artikel - 7751659	Freka® Belly Button Basic CH20 4,5 cm

Artikel - 7751660 Freka® Belly Button Basic CH20 5,0 cm

Comfort ENFit

Artikel - 7751373 Freka® Belly Button Comfort CH14 1,0 cm ENFit

Artikel - 7751374 Freka® Belly Button Comfort CH14 1,5 cm ENFit

Artikel - 7751375 Freka® Belly Button Comfort CH14 2,0 cm ENFit

Artikel - 7751376 Freka® Belly Button Comfort CH14 2,5 cm ENFit

Artikel - 7751377 Freka® Belly Button Comfort CH14 3,0 cm ENFit

Artikel - 7751378 Freka® Belly Button Comfort CH14 3,5 cm ENFit

Artikel - 7751379 Freka® Belly Button Comfort CH14 4,0 cm ENFit

Artikel - 7751380 Freka® Belly Button Comfort CH14 4,5 cm ENFit

Artikel - 7751382 Freka® Belly Button Comfort CH14 5,0 cm ENFit

Freka® Button accessoires

Artikel - 7981397 Freka Extensieset 30 cm ENFit hoekadapter

Artikel - 7981398 Freka Extensieset 30 cm ENFit rechte adapter

Artikel - 7750921 Freka Meetinstrument